

211-213

Guante de cuero flor vacuno conductor. Esta guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos mecánicos. Desteridad nivel 3. 211: Color amarillo. 213: Color blanco.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Guantes de protección contra riesgos mecánicos. **MARCADO DEL GUANTE:** JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT II:** EPI de diseño medio que protege frente a riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES	1	2	3	4	5
6.1 Resistencia a la abrasión (Círculos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistencia al rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistencia a la perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistencia al corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistencia a la **ABRASIÓN:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistencia al **CORTE POR CUCHILLA:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE:** NIVEL X

Los niveles obtenidos hacen referencia únicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la clasificación global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar, los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoría 0-indica que el guante está por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual dado. El nivel/categoría X-indica que el guante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el diseño o el material del guante.

Medidas

Talla de la mano	Longitud mínima del guante
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario deberá utilizar el guante de acuerdo con la talla de su mano, nunca utilizará tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres, estos siempre deberán estar abrochados, nunca se trabajará con el guante desabrochado. Asegúrese de que el guante está bien colocado.

USO: Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde existe un riesgo mecánico para la palma de la mano tales como: automoción, industria, carga y descarga, agrícola, refinerías y montajes eléctricos.

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un paño húmedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación.

Caducidad: La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de salud y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/h211>

Para descargar la Declaración CE puede hacerlo a través del link <https://www.jubappe.es/guantes/213>

211-213

Luva em couro flor bovino condutor. Esta luva destina-se a proteger a mão contra riscos mecânicos. Nível de destreza 3. 211: Cor amarelo. 213: Cor branca.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Luvas de protección contra riscos mecânicos. **MARCAÇÃO DA LUVA:** JUBA®, referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcado CE:** Este produto foi submetido a uma avaliação segundo as normas harmonizadas indicadas e foi determinada a sua conformidade com a legislação europeia podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT II:** Equipamento de proteção individual (EPI) de desenho intermédio que protege contra riscos intermedios, ou seja, não mortais nem de elevada gravidade.

EN 388:2016 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	1	2	3	4	5
6.1 Resistência à abrasão (Círculos)	100	500	2000	8000	0
6.2 Resistência ao corte por cuchilla (Índice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Resistência ao Rasgado (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Resistência a la Perforación (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEIS DE PRESTAÇÃO	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Resistência ao corte (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Resistência à **ABRASÃO:** NÍVEL 2 (Nível mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Resistência al **CORTE POR CUCHILLA:** NIVEL 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Resistencia al **RASGADO:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.5 Resistencia a la **PERFORACIÓN:** NIVEL 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.3 TDM Resistencia al **CORTE:** NIVEL X

Os níveis obtidos referem-se unicamente à palma da mão. Caso a luva seja composta por várias camadas, a classificação global não reflete necessariamente as prestações da camada exterior. No caso de luvas com várias camadas separáveis, deve indicar-se que o nível de desempenho se aplica unicamente à luva completa, com todas as camadas.

Este nível/categoría 0-indica que la luva está abajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo individual indicado. O nível/categoría X-indica que la luva não foi submetida ao ensaio o o método de ensaio apparenta não ser adequado para o desenho o o material da luva.

Medidas

Tamaño da mão	Comprimento mínima de luva
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: O utilizador deve escolher uma luva com o tamanho ideal para a sua mão e nunca um tamanho inadequado. Se a luva dispor de elementos de aperto, estes devem estar sempre abertos durante a utilização. Nunca trabalhe com a luva desabridada. Certifique-se de que a luva está bem colocada.

APLICAÇÕES: Esta luva está especialmente indicada para utilização em indústrias onde existam riscos mecânicos para a palma da mão, tais como: automoción, industria, carregamento e descarregamento, agrícola, refineria, monte eléctricos.

NÃO UTILIZAR: As luvas não devem ser utilizadas se existir o risco de ficarem presas em peças móveis de máquinas, em postos de trabalho em que o nível de risco mecânico seja superior aos níveis de proteção indicados ou caso subsistam riscos não mecânicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Deve ser especialmente evitado o contacto com produtos que possam afectar a estrutura da luva.

Precaução: As luvas que cumprem os requisitos de resistencia a la perforación podem não ser adequadas para protección contra objetos muito afiados, tais como agujas hipodérmicas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes da sua utilização, sobretudo após tratamentos de limpeza e antes da respetiva colocação, a fim de garantir que não apresentam danos. Não deixe as luvas em ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizá-las. Nesse caso, remova todos os resíduos que puder antes de as retirar das mãos, desde que isso não represente nenhum perigo. Não recomendamos a lavagem das luvas, dado poderem perder as suas características iniciais. A limpeza pode ser feita com um pano húmedo.

ARMAZENAMENTO: As luvas devem ser guardadas preferencialmente num local seco, dentro da embalagem original e protegidas da luz solar. Desde que armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas das luvas não sofrerão alterações após a data de fabrico.

Caducidad: Não é possível especificar a vida útil da luva, visto depender do tipo de aplicação e da responsabilidade do utilizador ao certificar-se que a luva é adequada para a utilização a que se destina. Substituir caso seja detetada alguma deterioração no EPI.

NOTA: A informação aqui contenida junto com os resultados do exame físico realizado em laboratório deveriam ajudar a na seleção do guante. Sin embargo, não reflete a protección real dos guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. Este EPI cumple con las exigencias esenciales de salud y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/h211>

Para baixar a Declaração CE pode fazê-lo através do link <https://www.jubappe.pt/luvas/213>

211-213

Gants cuir fleur de bovin conduteur. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques mécaniques. Niveau de dextérité 3. 211: Couleur jaune. 213: Couleur blanc.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de protección. **EN388:2016** Gants de protection contre les risques mécaniques. **MARQUEAGE DU GANT:** JUBA®, référence, taille, marquage CE avec pictogrammes et résistance obtenue. **Marcage CE:** Ce produit, soumis à évaluation, selon les normes harmonisées prévues à été homologué, conformément à la législation européenne et peut donc être commercialisé sur le marché européen. **EPI CAT II:** EPI de conception moyenne, protégeant contre des risques modérés, non mortels, ni d'une gravité extrême

EN 388:2016 NIVEAUX DE PRESTATIONS	1	2	3	4	5
6.1 Résistance à l' Abrasion (N° Cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Résistance à la Corte lâmina (Indice)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Résistance au Rasgão (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Résistance à la Perforation (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 NIVEAUX DE PRESTATIONS	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Résistance aux Coupures (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 Résistance à l' **ABRASIÓN:** NIVEAU 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:4)
- 6.2 Résistance à la **LAME DE COUPE:** NIVEAU 1 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo:5)
- 6.4 Résistance à la **DÉCHIRURE:** NIVEAU 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo :4)
- 6.5 Résistance à la **PERFORATION:** NIVEAU 2 (Nivel mínimo:1 Nivel máximo :4)
- 6.3 TDM Résistance aux **COUURES:** NIVEAU X

Les niveaux obtenus se réfèrent uniquement à la paume de la main. Dans le cas d'un gant multicouches, la classification générale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Pour les gants multicouches où les couches peuvent se détacher, les niveaux de prestations sont applicable seulement au gant complet en incluant toutes les couches.

Le niveau/la catégorie 0 - indique que le gant est en dessous du niveau de prestation minimum pour le risque individuel en question. Le niveau/la catégorie X-indique que le gant n'a pas été testé ou que le type de test effectué n'est pas adapté à ce type de gant ou à son matériau.

Medidas	Taille de la main	Longueur minimale du gant
6	220	
7	230	
8	240	
9	250	
10	260	
11	270	

INSTRUCTIONS: L'utilisateur devra se servir d'un gant proportionnel à la taille de sa main, sans jamais utiliser de taille inadéquate. Si le gant dispose de fermetures, celles-ci devront toujours être fermées lors de leur usage, en veillant à ne jamais travailler avec des gants ouverts. Assurez-vous que le gant soit bien ajusté.

UTILISATION: Ce gant est spécialement conçu pour un usage dans les secteurs où il existe un risque mécanique pour la paume de la main, tels que: automobile, industrie, chargement et déchargement, agriculture, raffinerie, montage électrique.

NE PAS UTILISER: Ces gants en cas de risque d'accrochage avec les pièces en mouvement de la machine, lorsque le risque est plus élevé que celui des manipulations mécaniques mentionnées, ou dans le cas de risques non mécaniques, tel que thermiques, chimiques, électriques, etc. Éviter en particulier toute exposition à des produits pouvant affecter la structure du gant.

Attention: Ces gants, répondant aux exigences de résistance à la perforation, il se peut qu'ils ne soient pas adaptés à la protection contre des objets très pointus comme les aiguilles hypodermiques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Les gants, aussi bien neufs qu'usagés, doivent être complètement inspectés avant utilisation, en particulier après un nettoyage et avant de les mettre, pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés. Les gants doivent être désinfectés si vous comptez les réutiliser, dans ce cas, ils doivent être nettoyés à fond, même s'il n'y a aucun danger, avant de les ôter. Nous vous recommandons de les laver pour qu'ils conservent leurs propriétés initiales, à l'aide, par exemple, d'une lingette.

STOCKAGE: Les gants doivent être stockés de préférence dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine et à l'abri de la lumière du soleil. Stockés correctement, leurs propriétés mécaniques sont les mêmes qu'à leur date de fabrication.

Date de péremption: Leur durée de vie ne peut être spécifiée car elle dépend de leur usage et de si celui-ci est adapté. Remplacer en cas de détérioration de l'EPI.

REMARQUE: Les informations contenues dans ce document avec les résultats de l'examen physique, obtenus en laboratoire, doivent également aider à la sélection du gant. Cependant,

211-213

Damarları sığır derisinden sürücü eldiveni. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. Beceri seviyesi 3. 211: Sarı renk. 213: Beyaz renk.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım. **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kuralara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Orta düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümcül risklere karşı koruma sağlama.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Bıçaklı kesme Dayanıklılık (indeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 **AŞINMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.2 **BIÇAKLA KESİME** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
 6.4 **YIRTLAMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.5 **DELİNME** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.3 TDM **KESİMLE** Dayanıklılık: SEVİYE X

EN388:2016



Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayırlabilmek çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilemelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin tekli risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımlı ya da materyali için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uyan boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenle çalışılmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde ele oturduğundan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanılmaya uygun, örneğin: otomasyon, sanayi, yükleme ve boşaltma ve tarım, rafineri, elektrik montajı.

KULLANILMASI İSTENMENYE DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerdeki kullanımın engellenmesi gerekmektedir. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklisimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sıvı nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmamayıllar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi birascar gormediklerinden emin olmak için iyice kontrol edin. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise Kontaminasyon durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, elden çıkartıldıkları önce herhangi ciddi bir tehlikein var olamaması koşuluyla, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin ilk özelliğini kaybedebileceğinden yalançıya edilmez, nemli bir bezle silinmesi tavsiye edilir.

DEPOLAMA: Ideal saklama koşulları orjinal ambalaj içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktikte eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanım tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seclimesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Üst tabakada birasmine meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcılardan kişisel koruyucu ekipman seçmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldivenin segmentine yardımcı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyecik diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE'in yöneleri, 20 Kasım tarihli Kararnamesi 1407/1992'de tespit edilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirlerine şartlara uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildirim kadaryla, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

CE Deklarasyonlarını bul link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/h211>
CE Deklarasyonlarını bul link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/213>

211-213

Damarları sığır derisinden sürücü eldiveni. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. Beceri seviyesi 3. 211: Sarı renk. 213: Beyaz renk.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım. **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kuralara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Ortalı düzeyde dizayn edilmiş KKD orta düzey riskler karşı koruma sağlar, ne çok ciddi risklere ne de ölümcül risklere karşı koruma sağlama.

EN 388:2016 FAYDA SEVİYELERİ	1	2	3	4	5
6.1 Aşınma Dayanıklılık (döngüler)	100	500	2000	8000	0
6.2 Bıçaklı kesme Dayanıklılık (indeks)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Yırtılma Dayanıklılık (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Delinme Dayanıklılık (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 FAYDA SEVİYELERİ	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 **AŞINMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.2 **BIÇAKLA KESİME** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
 6.4 **YIRTLAMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.5 **DELİNME** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.3 TDM **KESİMLE** Dayanıklılık: SEVİYE X

EN388:2016



Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayırlabilmek çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilemelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin tekli risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımlı ya da materyali için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uyan boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenle çalışılmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde ele oturduğundan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanılmaya uygun, örneğin: otomasyon, sanayi, yükleme ve boşaltma ve tarım, rafineri, elektrik montajı.

KULLANILMASI İSTENMENYE DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerdeki kullanımın engellenmesi gerekmektedir. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile temasın kaçınılmamalıdır.

Dikkat: Delinmeye dayanıklılık gereklisimelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik iğne gibi çok sıvı nesnelere karşı koruma sağlamak için uygun olmamayıllar.

TEMİZLİK VE BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden önce, özellikle temizleme işleminden sonra, herhangi birascar gormediklerinden emin olmak için iyice kontrol edin. Eldivenler, eğer yeniden kullanım söz konusu ise Kontaminasyon durumda bırakılmamalıdır, böyle bir durumda eldivenler, elden çıkartıldıkları önce herhangi ciddi bir tehlikein var olamaması koşuluyla, olabildigince iyi bir şekilde temizlenmelidir. Eldivenin ilk özelliğini kaybedebileceğinden yalançıya edilmez, nemli bir bezle silinmesi tavsiye edilir.

DEPOLAMA: Ideal saklama koşulları orjinal ambalaj içerisinde, kuru ortamda ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktikte eldivenler mekanik özelliklerini korur.

Son kullanım tarihi: Kullanım süresi için mahiyeti, kullanımının şekli ve eldivenin işe uygun seclimesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. Üst tabakada birasmine meydana geldiğinde yenisiyle değiştirin.

NOTLAR: Burada verilen bilgiler kullanıcılardan kişisel koruyucu ekipman seçmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Laboratuvara elde edilen fiziki muayene sonuçları da eldivenin segmentine yardımcı olmalıdır. Ancak, ısı, aşınma, bozulma vs. gibi performansını etkileyecik diğer faktörler nedeniyle eldivenin iş yerindeki gerçek koruma seviyesini yansıtmasız. Bu KKD Avrupa Konseyi Direktifi 89/686/CEE'in yöneleri, 20 Kasım tarihli Kararnamesi 1407/1992'de tespit edilen temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşılar. Bu ürünler, ISO 9001:2008 belirlerine şartlara uygun bir kayıtlı kalite sistemi dahilinde imal edilmiştir. Bildirim kadaryla, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya süreçler kullanıcılar için zarar değilidir.

CE Deklarasyonlarını bul link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/h211>
CE Deklarasyonlarını bul link üzerinden indirebilirsiniz <https://www.jubappe.com/gloves/213>

DE

211-213

Damarları sığır derisinden sürücü eldiveni. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karşı korumak için kullanılır. Beceri seviyesi 3. 211: Sarı renk. 213: Beyaz renk.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven. Genel kullanım. **EN388:2016** Mekanikçi koruyucu eldiven. **ELDIVEN MARKA:** JUBA®, referans, beden, pictogramla birlikte CE markalama. **CE MARKALAMA:** Bu ürün yukarıda belirtilen uyumlu hale getirilmiş kuralara göre değerlendirilmiştir ve bu uyum, Avrupa pazarında satılacak Avrupa mevzuatına uygundur. **PPE CAT II:** Medium design PPE that protects against medium risks, neither mortal nor highly serious risks.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE	1	2	3	4	5
6.1 Abrasion resistance (number of cycles)	100	500	2000	8000	0
6.2 Coupe test: Blade cut resistance (Index)	1,2	2,5	5	10	20
6.4 Tear resistance (Newtons)	10	25	50	75	0
6.5 Puncture resistance (Newtons)	20	60	100	150	0

EN ISO 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
6.3 TDM: Kesimle Dayanıklılık (Newtons)	2	5	10	15	22	30

- 6.1 **AŞINMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.2 **BIÇAKLA KESİME** Dayanıklılık: SEVİYE 1 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)
 6.4 **YIRTLAMA** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.5 **DELİNME** Dayanıklılık: SEVİYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)
 6.3 TDM **KESİMLE** Dayanıklılık: SEVİYE X

EN388:2016



Seviyeler için eldivenin sadece avuç içine bakılır. Eğer eldiven çok katmanlı ise genel sınıflandırmanın dış katmanın özelliklerini barındırması gereklidir. Katmanları ayırlabilmek çok katmanlı eldivenler için, performans seviyesi sadece tüm katmanları içeren eldiven için geçerli olabilecek şekilde belirtilemelidir.

Seviye/kategori 0 – eldivenin tekli risk için minimum fayda seviyesinin altında olduğunu işaret eder. Seviye/kategori X – eldivenin denemeye tabi tutulmadığını ya da deneme yönteminin eldivenin tasarımlı ya da materyali için uygun görünmediğini işaret eder.

Önlemler

El bedeni	Minimum eldiven uzunluğu
6	220
7	230
8	240
9	250
10	260
11	270

KULLANIM TALİMATI: Kullanıcı eline uyan boyutta eldiven kullanmalıdır, uygun olmayan ebatlar asla kullanılmamalıdır. Eldivenin bir kapama kısmı varsa, kullanım sırasında her zaman kapalı olmalıdır, hiç bir zaman açık eldivenle çalışılmamalıdır. Eldivenin gerektiği şekilde ele oturduğundan emin olunmalıdır.

KULLANIM: Bu eldiven özellikle elin avuç içi için mekanik bir riskin bulunduğu sektörlerde kullanılmaya uygun, örneğin: otomasyon, sanayi, yükleme ve boşaltma ve tarım, rafineri, elektrik montajı.

KULLANILMASI İSTENMENYE DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır ya da iş istasyonlarındaki mekanik riskin bahsi geçen seviyeleri aşması halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin) bulunduğu yerdeki kullanımın engellenmesi gerekmektedir. Özellikle, eldiven yapısını etkileyebilecek ürünler ile